

Kasutusjuhend.



## BEARWARE Elektrobock pistikupesa termostaadi kasutusjuhend

Home » [BEARWARE](#) » BEARWARE Elektrobock Socket Thermostat User Guide 

BEARWARE Elektrobock Socket Thermostat User Guide




## Sisukord

- [1 Kasutus- ja ohutusjuhised](#)
- [2. Pakend sisaldab](#)
- [3 Tehnilised andmed](#)
- [4 Lisainfo toote kohta](#)
- [5 Funktsionaalne ulatus](#)
- [6 Esmakordne kasutus](#)
- [7 Detailid](#)
- [8 Täpsemad parameetriseaded](#)
- [9 Kütterežiimi põhiseaded](#)
- [10 Töörežiimid](#)
- [11 Programmeerimine – Automaatne režiim](#)
- [12 Puhastusjuhised](#)
- [13 Ohutusjuhised ja vastutus](#)
- [14 Kõrvaldamisjuhised](#)
- [15 Allalaaditavad failid](#)
- [16 Referents](#)
- [17 Seotud kasutusjuhendid](#)

## Kasutus- ja ohutusjuhised

- Enne toote esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend täielikult ja põhjalikult läbi. nKasutusjuhend sisaldab olulist teavet nii teie ohutuse kui ka toote kasutamise kohta.
- Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja andke see edasi, kui annate toodet teistele. Pange tähele kõiki tootel ja selles kasutusjuhendis olevaid lisahoiatusi.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Ebaõige kasutamine võib põhjustada ohte.
- Kui te ei kasuta toodet ettenähtud viisil või kasutate seda valesti, ei vastuta tootja ega edasimüüja tekkivate kahjude eest.
- Enne seadme kasutamist eemaldage pakkematerjal ja kontrollige, kas seade on töökorras.
- Seda toodet ei tohi kasutada vee lähedal, nagu vann, kraanikauss, basseini jne, kus on vee alla kastmise või pritsimise oht.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad tootega ei mängiks.

-  **Hoiatus!** Laste turvalisuse huvides ärge jätke ühtegi pakendikomponenti (kilekotid, papp, polüstüreen jne) vedelema. Lämpumisoht!
- Kontrollige toodet iga kord enne kasutamist kahjustuste suhtes.
- Kui toode on nähtavalt kahjustatud, peab kvalifitseeritud tehnik seda kontrollima, parandama või välja vahetama ja utiliseerima vastavalt kehtivatele juhistele.
- Ärge kunagi jätkake kahjustatud või defektse toote kasutamist!
- See toode vastab elektriseadmete tehnilistele standarditele ja asjakohastele ohutusjuhiste.

Täname, et valisite BEARWARE toote. Palun lugege järgnev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et saaksite ostetud tootest maksimumi võtta.

Enne toote kasutamist kontrolli esmalt, et tarnitud kaup on terviklik, täpne ja kahjustamata..

## Pakend sisaldab

- Termostaat
- Kasutusjuhend

## Tehnilised andmed

<b>Toiteallikas</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Väljundvõimsus</b>	3680 W / 16 A
<b>Reguleeritav temperatuurivahemik</b>	5°C kuni 35°C
<b>Mõõtmise täpsus</b>	± 0.5°C
<b>Ooterežiimi tarbimine</b>	< 0.3 W
<b>Kaitseklass</b>	IP20
<b>Ekraani tüüp</b>	peegeldav 1.5" (3.8cm) LCD
<b>Varumälu</b>	EEPROM
<b>Patarei tüüp</b>	3.6V 40mAh NiMh patarei (sisemine)
<b>Mõõdud (L x W x H)</b>	umbes 140 mm x 70 mm x 89 mm

Funktsioonid

- Sisemine temperatuuriandur (NTC)
- Lihtne toiming (5 nuppu)
- Programmeerimisvõimalus 7 päevaks
- Erinevate aktiveerimisprogrammide reguleerimine (nädalapäev, kellaeg)
- Reguleeritav päevaprogramm
- Ruumi temperatuuri näidik – Külumumisvastane funktsioon
- Manuaalne- ja automaatrežiim – Sisseehitatud laste turvalisus

## Lisateave selle seadme kohta

- Ärge töötage kaetud olekus!
- Ärge ühendage järjestikku!
- Kasutage seda toodet ainult kuivades ja kaetud kohtades. Veenduge, et seade ei oleks kahjustatud ega puutuks kokku vee või muude vedelikega.
- Ohutuse tagamiseks lugege hoolikalt ohutusjuhiseid!
- Seadet ei saa kasutada toatemperatuuri alandamiseks!

## Funktsionaalne ulatus

Programmeeritav pistikupesaga termostaat sobib tänu täpse kraadi ümberlülitamisele toatemperatuuri reguleerimiseks kütteseadmetega nagu elektrikerised või radiaatorid.

Seade on temperatuurist sõltuv lülituspesa, mis mõõdab tegelikku ruumitemperatuuri ja reguleerib seda kuni individuaalselt reguleeritava seadepunkti väärtuseni.

Programmeerida saab 3 erinevat kütterežiimi erinevate temperatuuridega. Automaatrežiimis mõõdab pistikupesa termostaat kindlaksmääratud perioodil hetke toatemperatuuri ja lülitab ühendatud küttekehad automaatselt sisse või välja, et hoida soovitud ruumitemperatuuri. Seadmel on individuaalselt reguleeritav 7-päevane programmeerimine. Päevas saab reguleerida kuni 24 aktiveerimisaega.

Pistikupesa termostaadiga on kaasas ka külmumiskaitse. Ühendatud seade lülitub sisse, kui toatemperatuur langeb alla eelnevalt seadistatud väärtuse. Külmumisvastast funktsiooni saab kasutada olenemata sellest, kas programmeeritud on mõni muu aktiveerimisaeg või seade on ooterežiimis. EEPROM-i mälufunktsioon säilitab reguleeritud temperatuurandmed isegi siis, kui toide katkeb või toide katkestatakse.

## Esmakordne kasutamine

Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kogu pakkematerjal. Esmakordsel kasutamisel kontrollige, kas toode ja komponendid on terved ja kas seade töötab korralikult. Ühendage termostaat korralikult paigaldatud pistikupessa. Seejärel on seade kasutamiseks valmis.

## Detailid





1. Lüliti sisse/välja - on/off
2. Ruumitemperatuuri lugemine vajutades 3 sekundit



Valiku lüliti "+" temperatuuri tõstmiseks või praeguste väärtuste muutmiseks seadistusmenüüs



Valiku lüliti "-" temperatuuri alandamiseks või praeguste väärtuste muutmiseks seadistusmenüüs



1. Režiimi muutmiseks vajutage lühidalt
2. Kütterežiimi põhiseaded (vaikimisi), vajutades 3 sekundit



Kellaaja, päeva ja programmi reguleerimine



Parameetri seadistus (väljalülitatud olekus vajutage 3 sekundit)

## Täpsemad parameetriseaded

**Märkus:** Esmalt tehke põhiseaded (peatükid 8, 9 ja 10), enne kui muudate täpsemaid parameetriseadeid.

Vajutage "M & +" klahve üheaegselt väljalülitatud olekus, et pääseda ligi parameetrite seadistustele. Vastavatele parameetritele (01-07) pääsete juurde klahvi ";M" abil. Kui soovite sätet reguleerida, saate seda teha, kasutades "+" ja "-".

Number	Element	Vahemik
1	Temperatuuri kalibreerimine Kasutatakse ruumi temperatuuri kalibreerimiseks	-9°C kuni 9°C
2	Maksimum temperatuuri piirang Määrab reguleeritava temperatuuri ülemise piiri	5°C kuni 35°C
3	Miinumum temperatuuri piirang Määrab reguleeritava temperatuuri ülemise piiri	5°C kuni 35°C
4	Külmumisvastane	
	Aktiveerimistemperatuur külmakaitseks	5°C to 10°C
S	Reageerimisvahemik: täpsus	0.5 – 2°C
6	Kuumakaitse	0: Off/1: ON

**Märkus:** Temperatuuri kalibreerimiseks võtke temperatuuri võrdlusaluseks teine termomeeter ja võrrelge mõõdetud temperatuure. Vajutage väljalülitatud olekus korraka klahve "M" "+" Alustage parameetrist 1. Nüüd saate termostaadi temperatuuri kalibreerida, kasutades klahve "+" ja "-".

## Kütterežiimi põhiseaded




**Märkus:** Seadistused määravad sihttemperatuuri. Kui mõõdetud ümbritseva õhu temperatuur on režiimi reguleeritud väärtusest madalam, aktiveeritakse pistikupesa termostaat kuni sihttemperatuuri saavutamiseni või režiimi/sihttemperatuuri muutmiseni.

Esmalt reguleerige kütterežiimide sihttemperatuure. Temperatuure saab reguleerida järgmiselt:

Lülitage seade sisse/välja klahviga sisse. Seejärel vajutage ja hoidke klahvi "M" umbes 3 sekundit all. Kuvatakse mugavusrežiim (joonis 1, lk 9). Muutke temperatuuri seadistust, kasutades nuppu "+" ja "-".

Vajutades nuppu "M" uuesti, saate muuta energiasäästurežiimi sätteid (joonis 2, lk 10) ja puhkuserežiimi (joonis 3, lk 10). Isegi siin saate temperatuuri muuta, kasutades nuppu "+" ja "-".


Pärast seadistuste tegemist naasete peamenüüsse.

Sümbol	Režiim/Mode
	Mugavusrežiim
	Energiasäästurežiim (ECO Mode)
	Puhkuserežiim (optimaalne temperatuuri reguleerimiseks pikaks ajaks äraolekuks)

• Joonis 1



• Joonis 2



• Joonis 3



### Töörežiimid

Järgmises tabelis on näidatud kõik termostaadi režiimid. Režiime saab aktiveerida/muuta, vajutades lühidalt M-klahvi..

Sihttemperatuuri saab ajutiselt muuta "+" ja "-" klahvide abil. Põhiseadeid üle ei kirjutata. Temperatuur jääb aktiivseks seni, kuni režiimi muudetakse või automaatrežiimis programmeeritakse uus ümberlülitus.

#### Sümbol

#### Režiim/Mode




Mugavusrežiim – Termostaat aktiveeritakse sõltuvalt sihttemperatuurist.



Energiasäästu režiim (ECO mode) – Termostaat aktiveeritakse sõltuvalt sihttemperatuurist




Puhkuse režiim – Termostaat aktiveeritakse sõltuvalt sihttemperatuurist





Automaatne režiim (Konfiguratsioon = vaata peatükk 10 kasutusjuhendis)

#### Näide:

Järgmisel diagrammil on näitena näidatud küttekõver. Mugavusrežiim on aktiivne kella 8.00-22.00. Energiasäästurežiim (ECO Mode) on aktiivne kella 22.00-8.00.



#### Programmeerimine – Automaatne režiim



Termostaat võimaldab seadistada kütterežiimi sõltuvalt nädalapäevast ja kellaajast. Iga tunni kohta saab reguleerida ühte temperatuurirežiimi (energiasäästurežiim või mugavusrežiim).



Sihttemperatuur tuleks eelnevalt konfigureerida (vt lk 9 peatükis 8 „Kütterežiimi põhiseaded”).

**Hoiatus:** Enne programmeerimise alustamist lugege see konfiguratsiooniosa täielikult läbi. Programm sulgub automaatselt umbes 25 sekundi pärast.

1. Lülitage seade sisse, vajutage ja hoidke klahvi “P” umbes 3 sekundit all.
2. Konfigureerimine algab praeguse kellaaja ja nädalapäevaga.
3. Reguleeritav väärtus hakkab vilkuma. Väärtusi saate muuta “+” ja “-” klahvide abil. Saate liikuda järgmisele menüüelemendile, kasutades nuppu “P”.
4. Reguleerige praeguse aja minuteid (A) ja tunde (B). Seejärel hakkab päevanäit (C) ülaosas vilkuma. See määrab praeguse nädalapäeva (esmaspäev-pühapäev), kasutades numbreid 1 kuni 7. 1 = esmaspäev, 2 = teisipäev, 3 = kolmapäev jne.
5. Vajutades uuesti “P” nuppu saate programmeerida aktiveerimisaegu. Sellele viitab tekst „PRG. Nädalapäev (D).
6. Programmeerimine algab esmaspäevaga kui nädalapäevaga. See on ilmne, kui kuvatakse number 1 (E). Seadistage soovitud kütterežiimid selle nädalapäeva iga tunni (0–23) jaoks.
7. Iga programm algab tunniga 0 - 24 ” **0** “.
8. Reguleerige kütterežiime (mugavus või ECO), kasutades “M” klahvi, mida soovite alustada kell 0:00-0:59. Klahvi “+” abil saate konfigureeritavate tundide vahel liikuda, kuni jõuate tunnini, mil soovite režiimi muuta.
9. Muutke režiimi ja lülitage tunde läbi kuni järgmise kütterežiimi vahetuseni. Saate individuaalselt seadistada iga tund vahemikus 0-23 tundi.
10. Tunnid, mille jooksul mugavusrežiim on aktiivne, kuvatakse ekraanil sümboolselt. Tunnid, mil energiasäästurežiim (ECO-režiim) on aktiivne, jäävad avatuks
11. Vajutades “P” klahvi, pääsete ligi järgmise nädalapäeva konfiguratsioonile – number (E) muutub
12. Korra ke ülal kirjeldatud programmeerimist iga nädalapäeva puhul.




**Märkus:** Enne seadistamist on soovitatav üles märkida kellaajad (algusaeg ja lõpuaeg + režiim, mis tuleb aktiveerida) ning seejärel märgete abil seadistamine läbi viia.

Seade salvestab programmeeritud väärtused automaatselt. Konfigureeritud andmed säilitatakse isegi elektrikatkestuse või voolukatkestuse korral.

## Näide:

Järgmisel diagrammil on näitena teisipäev. Mugavusrežiim on aktiivne 0:00-1:59, 5:00-7:59, 10:00-11:59, 14:00-18:59 ja 21:00-23:59.



## Puhastamise juhised

Puhastage termostaati kuiva puuvillase lapiga. Veenduge, et toode on välja lülitatud ja täielikult vooluvõrgust lahti ühendatud. Ärge kunagi kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge kunagi kasutage vedelikke, mis võivad kahjustada toote pinda, nagu puhastusvahend.

## Ohutusjuhised ja vastutus

- Ärge kunagi proovige seadet remontimiseks või muudatuste tegemiseks avada. Vältige kokkupuudet võrgupingega. Ärge lühistage toodet.
- Seade ei ole veekindel, seetõttu kasutage seda ainult kuivas keskkonnas.
- Kaitske seda liigniiskuse, vee ja lume eest.
- Hoidke seadet kõrgete temperatuuride eest eemal.
- Ärge jätke seadet äkiliste temperatuurimuutuste või tugeva vibratsiooni kätte, kuna see võib kahjustada elektroonilisi komponente.
- Enne kasutamist kontrollige seadet kahjustuste suhtes.
- Seadet ei tohi kasutada, kui see on saanud löögi või on muul viisil kahjustatud.
- Palun järgige kohalikke eeskirju ja piiranguid.
- Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. See toode ei ole mänguasi.
- Hoidke seda lastele või vaimse puudega inimestele kättesaamatus kohas.
- Seadme mis tahes parandus või muudatus, mida ei ole teostanud algne tarnija, tühistab kõik garantii- ja garantiinõuded.
- Seadet tohivad kasutada ainult need, kes on selle kasutusjuhendi läbi lugenud ja sellest aru saanud.
- Seadme tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

## Hävitamisjuhised

Vastavalt Euroopa WEEE direktiivile ei tohi elektri- ja elektroonikaseadmeid visata koos olmejäätmetega. Nende komponendid tuleb ringlussevõtuks või utiliseerimiseks eraldi saata, sest mürgiste ja ohtlike komponentide ebaõige kõrvaldamine võib keskkonda jäädavalt kahjustada. Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete seadusele (ElektroG) olete kohustatud (tarbijana) tagastama (tasuta) kõik elektri- ja elektroonikaseadmed tootjale, müügipunkti või avalikesse kogumispunktidesse nende kasutusaja lõppedes. kasutusiga. Asjakohased kohalikud seadused reguleerivad selle üksikasju. Tootel, kasutusjuhendis ja/või pakendil olev sümbol viitab nendele eeskirjadele. Sellise kasutatud seadmete sorteerimise, ringlussevõtu ja utiliseerimisega annate olulise panuse meie keskkonna kaitsmisse.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et akut ei tohi visata olmeprügi hulka.

Register no.: DE 67896761



Ettevõtte WD Plus GmbH kinnitab käesolevaga, et seade 303583 / 20190219XM006 vastab direktiivi põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Täieliku vastavusavalduse saate aadressilt: <http://www.ganzeinfach.de>, WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

## File Downloads



DEUTSCH / 2  
ENGLISH / 16  
FRANÇAIS / 30  
ESPAÑOL / 44  
ITALIANO / 58  
Socketthermostat  
Socket thermostat  
Mod.-Nr.: 303583/20190219XM006

BEARWARE User Guide [Download](#) [optimized]  
Elektrobock Socket Thermostat [Download](#)

## References

- [Ganz Einfach](#)
- [Ganz Einfach](#)

## Related Manuals

1. [BEARWARE WeatherStation User Manual](#) MANUAL WEATHERSTATION Mod.-Nr.: 303715/20190404SZ247 Thank you for choosing a BEARWARE...
2. [BEARWARE 303717 Weatherstation User Manual](#) MANUAL WEATHERSTATION Mod.-Nr.: 303717/20200115HK016 Thank you for choosing a BARWARE...
3. [BEARWARE 4-way Power Strip with 2 USB Ports User Manual](#) BEARWARE 4-way Power Strip with 2 USB Ports Thank you...
4. [BEARWARE 303717 Wireless Weather Station Datasheet](#) DATASHEET ...
5. [Socket Charging Mount User Guide](#) Charging Mount User Guide Charging Mount SKU# AC4088-1657 P/N 9010-01657...
6. [socket Charging Stand User Guide](#) socket Charging Stand PACKAGE CONTENTS PRODUCT INFORMATION Illuminates Red when...